

The DrainKey™

Place the **DrainKey** inside the drain.

Hold the large hex nut with your hand and begin turning the threaded screw clockwise until it is snug in the drain.

Grip the hex nut with a wrench or channel locks while turning the threaded screw clockwise with another wrench – this will lock the three knurled “shoes” into the drain as well as locking the screw and nut together. It is very important that the hex nut, screw and the three knurled shoes are locked firmly inside the drain.

Once the **DrainKey** is secure inside the drain, begin turning the hex nut (only) counterclockwise until the drain breaks free. Note: if the tool slips or starts to unscrew itself in the drain it has not been tightened enough – try it again.

Once the drain is removed, turn the screw counterclockwise with a wrench while holding the hex nut with a wrench, which will in turn release the **DrainKey**.

Coloque el **DrainKey** dentro del desagüe.

Sostenga la tuerca hexagonal grande con su mano y enrosque el tornillo roscado en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté bien ajustado en el desagüe.

Sujete la tuerca hexagonal con una llave o alicata para filtros mientras gira el tornillo roscado en dirección de las manecillas del reloj con otra llave. Esto ajustará las tres “zapatas” moleteadas en el desagüe y al mismo tiempo unirá el tornillo y la tuerca. Es muy importante que la tuerca hexagonal, el tornillo y las tres zapatas moleteadas estén firmemente sujetas dentro del desagüe.

Cuando el **DrainKey** esté seguro dentro del desagüe, gire la tuerca hexagonal en dirección contraria a las manecillas del reloj (únicamente) hasta que el desagüe se libere. Nota: Si la herramienta se desliza o empieza a desenroscarse por sí sola en el desagüe, significa que no se ha ajustado lo suficiente, vuelva a intentar.

Después de retirar el desagüe, gire el tornillo con una llave en dirección contraria a las manecillas del reloj mientras sujeta la tuerca hexagonal con otra llave, la cual liberará el **DrainKey**.

Placez le **DrainKey** à l'intérieur du drain.

Tenez le grand écrou hexagonal avec la main et commencez à faire tourner la vis fileté dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée dans le drain.

Maintenez l'écrou hexagonal en place avec une clé ou des pinces multiprises et faites tourner la vis fileté dans le sens des aiguilles d'une montre avec une autre clé – cela verrouillera les trois « stabilisateurs » moletés dans le drain, de même que la vis et l'écrou. Il est très important que l'écrou hexagonal, la vis et les trois stabilisateurs moletés soient fermement en place dans le drain.

Une fois que le **DrainKey** est bien en place dans le drain, commencez à faire tourner l'écrou hexagonal (seulement) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le drain soit dégagé. Remarque : Si l'outil glisse ou commence à se dévisser du drain, vous ne l'avez pas serré suffisamment – essayez de nouveau.

Une fois le drain retiré, faites tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé tout en maintenant l'écrou hexagonal en place avec une autre clé de manière à faire sortir le **DrainKey**.